NOTICE DE CONDUITE ET D'ENTRETIEN

PART ALL WAS TO THE WAY AND A STATE OF

Salar Carlo And Salar Mark House

LM 380 C

TEL. 16/70/ 44.03.57 TELEX 220.452

TOUR PARALLELE A CHARIOTER AVEC BUTEES

A TO A DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY

TYPE : LM 380 C
MACHINE N°

Version électrique : TRI. (type :

Notice éditée le 10 FEVRIER 1980

TABLE DES MATIERES

Meta is a saturday on assistan

1)	CHAPITRE I : DESCRIPTION	
	- Tableau des caractéristiques	P.4
2)	INSTALLATION de la MACHINE	
	- Aménagements préalables	P.6 P.7 P.7 P.7
3)	FONCTIONNEMENT, MISE EN ROUTE ET CONDUITE	
	- Conduite de la machine	P.8 P.11 P.12 P.14
4)	ENTRETIEN DE LA MACHINE:	
	- Lubrification	P. 14 P. 16 P. 16 P. 16
5)	NOMENCLATURES DES PIECES MECANIQUES:	P. 17
	INCIDENTS ET DEPANNAGE	
	- Principales pannes mécaniques Principales pannes électriques Service après-vente	P. 19 F. 39 F.
7)	CONTROLE DE LA MACHINE :	F. 32

O RESULTA' 2 SPEEUDON PROFE

1) CHAPITRE I /: DESCRIPTION

A) CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE :

Caractéristiques Générales :		
- Hauteur de pointes :	165 mm 330 mm 380 mm 187 mm 650 mm	
Poupée :		
- Nez de broche	A1-5" CM 5 40,5 mm 40 à 2000 TPM	
- 10 Avances longitudinales	0,05 à 0,6 mm/	
Chariots :		
- Course de la coulisse transversale - Course du chariot porte-outil - Section max. des outils - Distance max. entre la pointe d'un outil (dépassant du porte-outil de 25 mm) et l'axe de la broche	210 mm 100 mm 20 x 20	
	Nerth B.C. William	
- Ø du fourreau	50 mm CM 4 120 mm	
Copieur hydraulique :		•
- Ø max. du gabarit de révolution	96 mm	
du porte-gabarit	726 mm	
- Section d'outil dans le porte-outil	28 x 16	
- Course de réglage en hauteur des porte-outils. - Course max. du chariot porte-outil	20 mm 80 mm	

Précision de lec	tures.			
- Chariot lor	gitudinal:		tour =graduation =	
- Chariot tra	insversal :		tour =graduation	
	trique : 1	tour	ire avec vernier = 0,4 mm ation = 0,005 mm)	1-188100860
- Chariot por	rte-outil :	1	tour =	0,1 mm 360° 1°
			recent a spining pr	
	nales et tr gitudinales	ansve:		barre)
Butées longitudi - Butées long - Butées tran	nales et tr gitudinales sversales ce à usiner	: 4 : 4	rsales : (montées sur une (montées sur une	barre) barre)
Butées longitudi - Butées long - Butées tran Masse de la pièc - Max	nales et tr gitudinales sversales ce à usiner	: 4 : 4	rsales : (montées sur une	barre) barre) 400 kg
Butées longitudi - Butées long - Butées tran Masse de la pièc - Max Encombrement et	nales et tr gitudinales sversales ce à usiner poids :	: 4 : 4	rsales : (montées sur une (montées sur une	barre) barre) 400 kg
Butées longitudi - Butées long - Butées tran Masse de la pièc - Max Encombrement et - Longueur :	nales et tr gitudinales sversales ce à usiner poids :	: 4 : 4	rsales : (montées sur une (montées sur une	barre) barre) 400 kg
Butées longitudi - Butées long - Butées tran Masse de la piè - Max Encombrement et - Longueur : - Largeur :	nales et tr gitudinales sversales ce à usiner poids :	: 4 : 4	rsales : (montées sur une (montées sur une	barre) barre) 400 kg

B) VUE D'ENSEMBLE DE LA MACHINE

Les vues d'ensemble de la machine sont représentées sur le dessin ci-joint

Courses on vigings on hunters, description at serious

Filling-advance by Francis and Jones Williams

VOIR DESSIN Nº1

C) DIFFERENTES FONCTIONS DE LA MACHINE :

Le tour parallele à charioter LM 380 C est entrainé par un moteur triphasé de puissance 7,5 KW (10 ch).

Ce <u>moteur</u> placé dans le socle (en bas à gauche) est relié à la poupée par des courroies trapézoidales.

La poupée est du type monopoulie. A l'entrée se trouve une boite de vitesses à 6 rapports (grace à des engrenages). Ensuite la broche est mise en rotation soit par la "Volée" soit par un des 2 Harnais. Ceci assure 18 vitesses de rotation de broche.

La Boite des Avances est relié à la sortie de poupée par la tête de cheval et ses 3 pignons de lyre. Elle permet d'obtenir 10 avances par simple manipulation des leviers (grace à des engrenages En sortie se trouve la barre de chariotage.

Le Tablier est entrainé grace à la barre de chariotage et au couple Vis sans fin et roue de vis sans fin .

Une sélection à l'intérieur du tablier permet d'avoir soit l'avance longitudinale soit l'avance transversale. Un limiteur d'effort réglable permet d'ajuster le déclenchement du tablier et sert de sécurité en cas d'effort trop important.

La Contre-poupée est du type à serrage par excentrique.

La Lubrification se fait de 3 façons différentes/:

- remplissagedes carters (poupée- boite des avances- tablier) avec de l'huile.
- remplissage de l'intérieur du trainard avec de l'huile pour le graissage des glissières : La pompe située sous le trainard doit être actionnée au moins 2 fois par jour manuellement.
- graissage des différents graisseurs grâce à la pompe de graissage à main.

Le Copieur possède son groupe hydraulique indépendant Il est du type à gabarit mobile: de ce fait les cotes se prennent avex le vernier du transversal.

Le copieur est prévu pour le chariotage longitudinal.

Les Butées longitudinales et transversales (4 chacune) sont placées sur des barres que l'on fait tourner manuellement pour choisir la butée désirée.

2) CHAPITRE II : INSTALLATION DE LA MACHINE

denoted I advocate to a report of the extention


A) AMENAGEMENTS PREALABLES:

Fondations:

is tent per marking it the action to the left to be the tent and

Il est indispensable de supporter la machine sur une surface suffisament résistante pour éviter tout déréglage ultérieur.

SUR UN BON SOL , prévoir sous l'ensemble du tour un massif de béton d'environ 40 cm de profondeur et dépassant d'environ 30 cm le pourtour du socle. (En cas de terrain particulièrement meubles augmenter la profondeur de fondation.)




Nivellement

Afin d'éviter tout gauchissement du banc, il est indispensable de mettre la machine rigoureusement de niveau, surtout dans le sens transversal, en posant le niveau sur deux cales de même épaisseur pour échapper au vé de la contrepointe, successivement, à chaque extrémité et au milieu du banc.

Effectuer le dégauchissage à l'aide des vis de réglage en ayant préalablement mis sous ces vis une plaque de tôle d'environ 60 x 60 x 10 dans laquelle on aura percé un trou de \$ 11, profondeur 2 mm environ fond à 1200.

La vérification se fera avec un niveau de précision donnant 5/100 par metre.

Pour obtenir une mailleure assise, il est recommandé de couler du ciment entre le sol et les pieds.



The state of in temperate a Property on a suprement was little

AND AND THE SECOND OF THE PROPERTY OF THE PROP

200

Alimentation électrique

Elle se fait par l'intermédiaire d'un cable 3 conducteurs + Terre qui est à amener sous le coffret électrique à l'arrière du tour.

supplie A compariseering, armingerings of ablev as enquaded they mean

- section des cables : (en tri 380 V, = 4 mm; (en tri 220 V. = 6 mm²)

> Dessin Nº 2 (Voir plan d'encombrement :

Plan d'installation : " I lue el estos saes la un aslado

Voir plan d'encombrement : Dessin Nº 2

anded the surface on the hardware

B) MANIPULATION DE LA MACHINE :

La manipulation de la machine, emballée ou non emballée se fait de la même façon, l'emballage consistant à la mise sur madriers, le tour étant transporté par camion.

Le schéma de levage est joint à la présente notice:

Voir dessin Nº 3

(ne pas oublier de protéger la peinture avec des chiffons à l'endroit ou reposent les élingues.)

C) DEBALLAGE DE LA MACHINE :

Le déballage de la machine consiste à enlever les madriers placés sous le tour pour le transport. Il faut donc dévisser les madriers, soulever le tour légerement à l'aide d'une grue ou d'un pont roulant, enlever les madriers, et reposer le tour sur le sol.

D) PROCESSUS D'INSTALLATION:

Avant la mise en route, le tour doit être dégraissé ; suivant la distance à parcourir, les parties usinées sont recouvertes d'huile ou de graisse. Nettoyer donc soigneusement à l'aide de chiffons imprégnés de produit n'attaquant ni la peinture ni les parties usinées.

(à proscrire tous les dissolvants puissants tels que l'acétone, le trichlore, etc...)

03001 MOULINS S/-ALLIER Cédex

transpool of the following the memberly car

conjugada da ievier () initad decemb in complexe. In


Then is rational and an ideas of mateur


3) CHAP. III : FONCTIONNEMENT - MISE EN ROUTE ET CONDUITE DU TOUR

A) CONDUITE DE LA MACHINE

Le tour est actionné par un moteurfrein logé dans le pied avant du tour.

La mise sous tension se fait en relevant la manette du sectionneur SEC et en l'amenant sur la position 1. Ne pas oublier auparavant de tourner la clé de blocage du sectionneur.





THE OTHER PARTS MULLISHER BY

TWATER BOME IN BURNOSHINE

Stude, he wellent of the a

Le démarrage du moteur se fait par 1'un des 2 boutons-poussoir MAV ou MAR situés sur le tablier.

L'arrêt s'obtient par appui sur la pédale située entre les 2 pieds du socle. en même temps qu'arrêt du moteur, il y a déclenchement de la bobine de frein: le ressort agit sur la sortie du moteur et assure le freinage de la broche qui reste bloquée. Le frein peut être débloqué manuellement par le bouton-poussoir 5X


UN bouton-tournant à 3 positions: (A-coup-Normal) (6X) assure la marche par à-coup du moteur ce qui facilite l'enclen-chement des pignons lors des changements de vitesses ou d'avances. Ne pas oublier de remettre ce bouton sur la position "Normal" apres utilisation de la marche par à-coups, car le tour ne pourrait redémarrer.

Une sécurité électrique interdit le démarrage du tour si le protecteur de mandrin n'est pas fermé (1X). De même, cette sécurité entraine l'arrêt et le freinage de la broche si le protecteur est ouvert . en cours de marche de la machine.

Cette sécurité peut être neutralisée grâce à un commutateur à clé 2X.

La POMPE D'ARROSAGE est située dans le pied arrière du tour. Celuici sert de réservoir au liquide d'arrosage qui y parvient après passage au travers d'un tamis. La pompe se met en route et s'arrête avec la broche. Toutefois, un commutateur à 2 positions 7X permet d'arrêter l'arrosage lorsque la broche tourne.

POUPEE - CHOIX desVITESSES




tes vitesses s'obtiennent par la manoeuvre conjuguée du levier (I) situé dessus la poupée, à droite, et du levier (2) se déplaçant dans la grille -suivant que le levier (I) occupe la position (V) (Volée - fond bleu) (HI) (harnais (I) fond rouge) ou (H2) (harnais 2 fond vert).

La vitesse de la broche est celle indiquée par le levier (2) suivant sa position dans la grille.

Changement du sens des avances automatiques

Il s'obtient par la manoeuvre du levier 5 situé en bas et à gauche de la poupée.


Mettre le repère 6 en face l'un des 2 repères du cadran Avances.




Boite des Avances

manoeuvre conjuguée des leviers (3,4) suivant les indications des plaques fixées sur la poupée, permet d'obtenir les avances.

Les avances transversales sont la moitié des avances longitudinales.



TABLIER




font dans le sens des aiguilles d'une montre par le levier Den position inclinée (repères correspondants).

Pousser le levier pour le mouvement longitudinal automatique, tiper le levier pour le mouvement transversal automatique. Le volant de Cde à main (O peut-être déprayé en le tirant.

Le blocage du trainard s'effectue par le levier

Ets LEFEBVRE & MARTIN 161, route de Lyon - B.P. 215 03001 MOULINS S/-ALLIER Cédex

CHARIOTS




Deux écrous N bloquent le petit chariot longitudinal pivotant sur sa base gradué en degrés.

Le blocage et le deblocage des verniers permettent le reglage de ceux-ci (grace aux boutons moletés Q et R . Le blocage des coulisses transversales et longitudinales s'obtient par les vis P .

La vis transversale est à bain d'huile.

DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE




Pour de l'ébauche, serrer au contraire la vis S. Le chiffre correspondant à l'effort maximum est le chiffre 6.

Il n'est pas bon pour la precision de la machine dans le temps de toujours laisser la vis sur le chiffre 6. Il faut ajuster le reglage de la vis à l'effort demandé.

4 butées longitudinales sont situées sur une barre de butées filetée. Pour regler une butée, desserer la vis A, positionner le corps de butée, resserer legerement la vis A, terminer le reglage en tournant la vis B, et enfin bloquer fortement la vis A; Le passage d'une butée à l'autre se fait par un mouvement de va-et-vientde la poignée C.

De meme 4 butées transversales sont situées sur une barre filetée. le passage d'une butée à l'autre se fait en teurnant le boutant moleté en bout de barre. Le reglage des butées se fait comme pour le longitudinal.



MUNICIPAL AND SOCIAL SE

B) DESCRIPTION DE LA MACHINE

La description de la machine découle des différents chapitres ou plans énumérés ci-après/:

- Chap.I (paragr.C) : Page 5

- Chaine cinématique du tour : dessin Nº 4

- Plan développé de la poupée: dessin Nº 354.000 (2º fascicule)

- Plan développé de boite d'avance: dessin N°352.100 (2º fascicule)
- Plan développé du tablier : dessin N° 354.400 (2° fascicule)
- Plan développé de la contre-pointe : dessin Nº 380.500 (2°fascicule)
- Plan développé des chariots : dessin N° 350.300 (2° fascicule)

Le banc a des glissières amovibles trempées d'une dureté de 600 Brinnel. Ces glissières sont construites sous forme de règlettes de 400 mm de long et assemblées les unes au bout des autres.

Les glissières sont fixées sur une partie de banc qui a été restifiée auparavant: cette méthode de montage permet de changer ultérieurement ces réglettes au bout d'un certain nombre d'années ou en cas d'accident. La partie située sous les règles ne se trouvantpas usée, le changement des règles se fait sur place chez nos clients.

La poupée et la boite des avances font partie du même carter et ce carter est placé directement sur le socle lequel est rectifié sur toute sa partie supérieure.

Le fourreau de contre-pointe est gradué sur sa partie supérieure. Il est trempé .

C) OPERATIONS DE REGLAGE

Dans les pages 12, 13 , il est décrit un certain nombre de réglages: poupée- contre pointe - coins- blocage corps de chariot.


Le réglage des butées a été défini à la page 10 du présent fascic-

Le réglage du copieur (option) est défini dans le manuel spécifique SOVECOP.

Il n'y a aucun réglage particulier à effectuer sur cette machine.

ed aren comes similar as arether con realising


REGLAGE



POUPEE


Le réglage du parallèlisme de l'axe de la poupée avec celui du banc est obtenu en débloquant les vis (B) avant et arrière qui la fixent sur le socle et en agissant sur les vis (A) (pour accéder aux vis arrières, enlever la tôle de fermeture du coffret).

CONTRE POUPEE




La contre-poupée est rendue solidaire du banc par 2 sabots (C) commandés par excentriques réglables. Un
bouton (D) de contre blocage est situé à l'arrière. Elle se déplace latéralement sur son patin en manoeuvrant la vis (E). Deux vis (F) situées
sous le patin immobilisent la contrepoupée sur celui-ci. Le blocage du
fourreau s'obtient par le levier (G).
La pointe est chassée du fourreau en
rentrant celui-ci à fond dans le corps
de la contrepointe.

REGLAGE COINS



tre, le réglage des jeux des coulisses des chariots est obtenu en vissant légèrement la vis (H) puis la vis (I). Le réglage terminé, bloquer la vis (H) en la desserrant.


REGLAGE DES ROULEMENTS DE LA BROCHE



Pour vérifier le jeu axial, placer un comparateur sur le nes de la broche de préférence sur une pointe à bout plat fixée dans le cône. Repousser la broche vers l'arrière en lui imprimant un mouvement d'oscillation puis de rotation,

afin de bien amener les rouleaux du chemin avant en contact avec la celle ette du cône, puis inverser la poussée. La différence de lecture sur le cadran du comparateur donne le jeu axial, c'est-à-dire le jeu entre les deux chemins de coulement. L'écrou de réglage est alors serré par petites avances successives jusqu'à ce que le comparateur indique le jeu axial désiré.

Nota : le jeu axial peut varier entre 1/100e et 2/100e suivant les vitesses de rotation de la breche.



Pour régler les reulements à rouleaux coniques de la broche, desserer la vis C et agir avec précaution sur l'écrou(B) jusqu'à obtenir le jeu axial normal (0, 01 à 0, 02).

Rebloquer la vis C


Ets LEFEBVRE & MARTIN

161, route de Lyon - B.P. 215

03001 MOULINS SI-ALLIER Cédex

WITHAM & TOVERED WHIS.

REGLAGE du BLOCAGE de CORPS de CHARIOTS




Le blocage du trainard s'effectue par le levier (L).

Enlever la vis bouchon (N) située sur le corps de chariot. A l'aide d'une clé de 3 pour vis 6 pans creux, régler la vis P jusqu'à obtenir un blocage normal le levier L occupant une position d'environ 45°.

Replacer la vis bouchon (N).

REGLAGE DES SABOTS DE CONTRE POUPEE



Si on constate un mauvais serrage de la contrepointe sur le banc, il est nécessaire de procéder au réglore des sabots, de la façon suivante :

- libérer les sabots en ramenant le levier @ contrele moyen du volant de commande.
- décoller les écrous (B) et les déposer.
- enduire les filets des écrous de "freinfilet", relever les sabots contre les règles du banc pour dégager les goujons et revisser les écrous m sans les amener contre les sabots.
- en maintenant le levier A contre le moyeu du volant, serrer les écrous B à la main, de façon à amener les sabots contre les règles du banc : la contrepointe doit toujours glisser librement sur ses guidages.
- Contrôler alors que la contrepointe est bloquée par les deux sabots avec le levier (A) à 30° environ de l'horizontale. Si un seul sabot serre, resserrer l'écrou (B) du sabot libre, de sorte que les 2 sabots soient libérés simultanément par la manoeuvre du levier (A). Si le serrage s'effectue sur une mauvaise position du levier (A), visser ou dévisser de la même valeur les 2 écrous (B) en s'assurant que la contrepointe peut toujours être libérée.

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

14.

D) PRECAUTIONS DE MISE EN SERVICE

Avant de mettre la machine en route, s'assurer que tous les leviers soient bien au point mort, en particulier:

- levier Volée-Harnais situé sur le dessus de la poupée
- levier de sélection du sens des avances, à gauche sur la boite des avances
- levier de sélection "Longitudinal" ou "transversal", situé sur le tablier (la commande à main doit se faire sur les 2 mouvements)

Vérifier également que le coulisseau soit bien en retrait par rapport à la pièce à usiner, et que le trainard ne soit pas contre le mandrin.

Vérifier que les mors du mandrin soient bien serrés avant de mettre la broche en route

Vérifier que le copieur hydraulique est bien en position de recul et que le commutateur d'appel de la bobine du copieur soit bien sur la position "O" (recul du copieur).

Naturellement, avant de tourner, le tour doit avoir été mis de niveau.

4) CHAP. 4 : ENTRETIEN DE LA MACHINE

A) LUBRIFICATION DE · LA MACHINE/:

Il est tres important de bien veiller à la bonne lubrification du tour et de faire les vidanges tres régulièrement

can be local to those to countries as the remarks of the countries as a country through

Four lawer taggaring degarage is cavile in the unitage.

Four ce faire, se reporter aux indications de la page suivante (page 15) et au tableau de graissage (dessin N° 5)

GRAISSAGE

Remplire la pompe avec de l'huile GL 5 (ref AFNOR) viscosité 3° engler

Points à lubrifier et fréquence; et memento

VIDANGE

Tous les 1000 h de fonctionnement, vidanger poupée boite d'avances, tablier et groupe hydraulique du copieur Pour le remplissage, se conformer au tableau ci-dessous

Organe	prod	urt	Quantité
a alian in spi	ref AFNOR en engler à 50°C		A III THE
Poupee	TB 165	1,6	61
Boile d avances	B 5	5,7	11
Tablier	В5	5,7	0 35 1
Copieur	Castrol Hy	91	

GRAISSAGE CENTRALISE DES GLISSIERES

Il sefait en tirant à fond le bouton de la pompe sous le corps de chariots. Il utilise l'huile de graissage de la vis transversale, il est donc normal de constater une consommation d'huile à cet endroit Pour faire l'appoint, dégager la cavité de la vis en avancant à fond le coulisseau transversal et remplir jusqu'à la moitié de la vis avec de l'huile viscosité 3º engler (AFNOR GL5).

B) OPERATIONS DE NETTOYAGE

Chaque fin de semaine, il y a lieu de bien nettoyer sa machine. Cette opération de nettoyage consiste surtout à passer un bon coup de chiffon sur les parties peintes et sur les parties usinées.

Ne pas employer sur les parties peintes des produits décapants Une fois les parties usinées bien nettoyées, ne pas oublier de passer un petit film d'huile avec un pinceau afin d'éviter la rouille.

C) REGLAGES PERIODIQUES

Il est important de vérifier tous les 6 mois un certains nombre de réglages, à savoir :

- réglage des roulements de broche (voir page 12)

- réglage de la poupée (voir page 12) - réglage de la contre-poupée (voir page 12)

- réglage des coins (voir page 12)

- réglage du blocage du trainard (voir page 13)

- réglage du niveau du banc

- réglage de la tension des courroies (voir page

Pour faire ces vérifications, il est nécessaire de disposer du matériel suivant :

- niveau au 0,02 mm au mètre

- mandrin de controle au CM 5 de longueur 300 mm

- comparateur au 0,002 mm

D) entretien preventif

L' entretien préventif d'un tour tel cette machine se résume à peu de chose :

- vérifier de temps en temps l'état des courroies trapézoidales situées entre la poupée et le moteur (surtout quand le tour commence à tirer un peu moins)
- vèrifier les niveaux d'huile tous les matins
- vérifier le ressort du limiteur d'effort
- vérifier le ressort de la pédale de frein

5) CHAP.V : NOMENCLATURE DES PIECES MECANIQUES

Cette nomenclature est regroupée dans un 2° fascicule et comprend :

- La nomenclature complète de chaque sous-ensembles :
 Poupée N° 354.000
 Boite des avances N° 352.100
 Tablier N° 354.400
 Contre-poupée N° 380.500
 Chariots N° 380.300
 Divers (banc , socle, etc.)
- Les vues développées correspondant à chacune de ces nomenclatures
 Ces vues en développé comportent les numéros de chacune des pièces
 contenues dans les sous-ensembles ci-dessus.

NAMES OF ADDRESS OF THE OWNER OF THE OWNER.

trolly the treatment of the text of the last of

VOIR 2° FASCICULE CI-JOINT

Ets LEFEBVRE & MARTIN LM 380.C 161, route de Lyon - B.P. 215 03001 MOULINS S/-ALLIER Cédex

6) CHAP. VI : INCIDENTS ET DEPANNAGE

Le présent chapitre a pour but d'aider l'utilisateur à effectuer les dépannages classiques ou d'aider le service apres-vente à effectuer son diagnostic à distance:

Il comprend :

- A) Les pannes mécaniques classiques (page 19)
- B) Les pannes électriques (pages 20)
- C) Le schéma électrique de principe (Dessin Nº 6)
- D) Le plan d'implantation de l'appareillage dans l'armoire (Dessin N° 7)
- E) Le plan d'implantation des équipements électriques situés en dehors de l'armoire (Dessin N° 7)
- F) L'explications du shéma électrique de principe (pages 21-22-23-24-25)
- G) La nomenclature de l'appareillage électrique (pages 26-27-28-29-30)
- H) L' organisation du service après-vente (page 31)

19

Tours LM 350 - LM450- LM 500

Moteurs frein et protecteur mandrin

PANNES ET REMEDES

A) PANNES MECANIQUES

1) Le tour broute :

 vérifier le réglage des roulements de broche. Un petit réglage peut être nécessaire apres quelques mois de fonctionnement.

2) Le déclenchement automatique du tablier ne se fait pas :

- vérifier que la (ou les) vis de réglages situé(es) à gauche du tablier n'est pas trop serrée.
- vérifier que cette pièce ainsi que celle qui la supporte a été bien graissée (lub). Sinon démonter l'ensemble complètement et tout nettoyer avant de remonter.

3) L'ENCLENCHEMENT automatique ne se fait pas :

- vérifier que la vis de réglage de l'effort est assez serrée.
- vérifier que le ressort est en bon état en desserrant complètement la vis de réglage.

4) La barre de chariotage ne tourne pas:

- vérifier la goupille, la tête de cheval
- vérifier la position des leviers

Tours LM 350- LM 450 - LM 500 Moteur-frein et protecteur de mandrin Tours LM 380 C et LM 380

PANNES ET REMEDES

A) PANNES ELECTRIQUES

1) Pas d'enclenchement du voyant lumineux de mise sous tension:

- vérifier les fusibles d'entrée du sectionneur
- vérifier les fusibles FU1, FU2 et FU7
- vérifier le transformateur T1
- vérifier le réseau d'alimentation et le sectionneur
- vérifier le circuit pour trouver une masse éventuelle

2) Le frein ne se desserre pas:

- vérifier en appuyant sur MAV, MAR OU 5X que le contacteur F s'appelle
- vérifier le microrupteur 4X de la pédale, celui (3X) du carter tête de cheval et éventuellement 1X si le frein se desserre avec 5X et pas avec MAV ou MAR.
- vérifier le bon fonctionnement du contacteur F
- vérifier la bobine de frein FM

3) Le relai thermique TH1 saute:

- vérifier les fusibles d'entrée du sectionneur
- vérifier que le frein se débloque bien
- vérifier le discontacteur AV-AR et le moteur M1

4) Le tour ne s'arrête pas quand on appuie sur la pédale:

- vérifier que le microrupteur 4X actionné par la pédale et se trouvant dans le pied avant du tour, fonctionne.
- vérifier que la came qui commande ce microrupteur ne s'est pas déréglée.

5) Le tour ne démarre pas

- vérifier le bon fonctionnement de la pédale et voir si le microrupteur 4X marche bien (5-7 fermé).
 - vérifier que le protecteur de mandrin ou que le carter tête de cheval soient bien fermés et que les microrupteurs 3X et 1X fonctionnement (7-15 et 15-17 doivent être fermés).
 - vérifier que le bouton de marche par à-coups 6X est bien sur position "NORMAL" et qu'il fonctionne bien (19-21 doit être fermé).

I constitute of the first transfer of the second of the first transfer of the first transfer of

- vérifier les poussoirs MAV et MAR
- vérifier tous les fusibles.

the leader restriction by all the water Awa Ardening Seaton at a

14.1 TO THE TANK THE THE TANK

EXPLICATIONS DU SHEMA ELECTRIQUE DE FRINCIPE
TOURS LM 380 C et LM 380
TOURS LM 350 - LM 450 - LM 500
PROTECTEURS DE MANDRIN AVEC SECURITE
MOTEUR-FREIN

1°) MACHINE DE BASE : ALIMENTATION TRI 380 Volts DEMARRAGE DIRECT DU MOTEUR

> Le moteur-frein est de marque CEM avec bobine de frein triphasé couplable en étoile-triangle, et frein fonctionnant à manque de courant.

Dans un 1° temps, nous supposerons que le carter tête de cheval (tour à charioter et fileter) est fermé et donc que le microrupteur de sécurité 3X (7-15) est fermé.

De même, le protecteur de mandrin est en position de travail et le microrupteur 1X (15-17) est fermé.

Enfin, le bouton tournant à 3 positions 6X de marche par à-coups est en position de travail normal, c'est-à-dire que 19-21 est fermé.

A) MISE SOUS TENSION

En enclenchant le sectionneur SEC à fusibles, les contacts principaux entre le réseau et L1,L2 et L3 se ferment, puis, quelques instants après, se ferment également les contacts auxiliaires L2-L2A et L3-L3A, mettant sous tension les transformateurs T1,et T2 monophasés des circuits de commande et d'éclairage. Le voyant de mise sous tension LT s'allume.

De même, la mise hors tension se fait en abaissant la manette du sectionneur, ce qui a pour effet de déclencher d'abord les contacts auxiliaires, un peu avantles contacts principaux.

B) DEMARRAGE ET ARRET DE LA BROCHE

Le moteur et la broche étant accouplés mécaniquement, le demarrage du moteur M1 entraine la rotation de la broche.

A l'arret et en utilisation normale, le frein est serré, c'està-dire que la bobine de frein FM n'est pas alimentée.

- Pour faire tourner la broche dans le sens normal, on appuie sur le bouton-poussoir MAV situé sur le tablier. Les contacts 21-23 et 17-31 se ferment. La fermeture de 17-31 entrainel'appel du contacteur F par le circuit 1-1A-3-5-7-15-17-31-4-2. LE contacteur F étant appelé, la bobine du frein FM (U3-V3-W3) est appelé et le frein est desséré.

.../...

Explications du shéma électrique Tours LM 350- LM 450- LM 500 Moteur-frein et protecteur de mandrir

Tours LM 380 C et LM 380

.../...

Le contactauxiliaire 17-19 de F se ferme quand F s'appelle et la bobine AV (25-4) du contacteur de puissance AV est alimentée par le circuit 1-3-5-7-15-17-19-21-23-25-4-2. : le moteur se met alors à tourner. Les maintiens de AV et de F se font par les contacts auxiliaires AV(21-23) et F (17-31) lorsque le poussoir MAV est relaché.

- De même, pour faire tourner la broche dans le sens inverse, on appuie sur le bouton-poussoir MAR, d'ou la fermeture de 17-31 et 21-27 et l'appel des contacteurs F et AR. Les maintiens de ces 2 contacteurs sont assurés par les contacts auxiliaires 17-31 de F et 21-27 de AR.

- L'arrêt et le freinage instantané de la broche sont assurés grace à l'appui sur la pédale de frein qui enclenche le micro-rupteur 4X, ce qui ouvre le circuit entre 5 et 7. Le circuit étant coupé, AV (ou AR) et F retombent. Le moteur s'arrête, et la bobine FM n'étant plus alimentée, le frein à manque de courant se serre.

C) ARROSAGE :

L'arrosage ne peut avoir lieu que lorsque la broche tourne. Il est donc mis en route lorsque l'un des contacteurs AV ou AR est appelé ce qui entraine la fermeture de l'un des contacts auxiliaires AV (17-33) ou AR (17-33). A ce moment le contacteur ARR de commande du moteur d'arrosage est appelé par le circuit 1-3-5-7-15-17-33-35-37-4-2.

Pendant la rotation de la broche, l'arrosage peut être arreté intentionnellement grâce au bouton tournant 7X (35-37) qui s'ouvrant fait retomber le contacteur ARR.

Un relai thermique TH3 (33-35) protège le moteur de la pompe d'arrosage.

D) COMPTEUR HORAIRE

Un compteur horaire CH (branché entre 33 et 4 en 110 volts), se met en route lorsque l'un des contacteurs du moteur (AV ou AR) est appelé. Le circuit se ferme (comme l'arrosage) par l'intermédiaire des contacts auxiliaires AV ou AR (17-33).

E) DEBLOCAGE DU FREIN A L'ARRET

L'opérateur peut avoir besoin de débloquer la broche pour la faire tourner à la main lorsque le tour est arreté. Dans ce cas, on appuie sur le poussoir jaune 5X ce qui entraine la fermeture de 11-13 et de 17-31

La fermeture de 11-13 entraine l'appel du contacteur auxiliaire D par le circuit 1-3-5-7-9-11-13-4-2. Souvent lorsque l'on a besoin de débloquer le frein, il se trouve que le protecteur de mandrin est relevé, ce qui fai que 1X (15-17) est ouvert. Un contact 15-17 de D vient court-circuiter alors 1X à l'appel de D, ce qui permet l'appel de la bobine de F par le circuit 1-3-5-7-15-17-31-4-2, puisque le poussoir 5X (17-31) est appuyé. Le frein est alors débloqué, et reste débloqué au relachement du poussoir 5 grace aux contacts 11-13 de D et 17-31 de F placés en parallèle avec 5X et qui assurent le maintien de D et F.

Le frein peut etre ressérré à l'arrêt par l'appui sur la pédale car

4X (5-7) s'ouvre ce qui fait tomber les contacteurs D et F.

De toute façon, l'effet de déblocage est supprimé dès la mise en route du tour. En effet, dès l'appel de AV ou AR, les contacts auxiliaires aV (7-9) ou AR (9-11) s'ouvrent et le contacteur D retombe.

Explications du shéma électrique

Tours LM 350- LM 450- LM 500

Moteur-frein et protecteur de mandrin

Tours LM 380 C et LM 380

4 . . / . . .

F) ECLAIRAGE:

L'éclairage se fait sous 24 volts grâce au transformateur T2 et au sectionneur I bipolaire.

G) MARCHE PAR A-COUPS :

Pour aider au changement de vitesse ou d'avance, il est parfois souhaitable de faire tourner la broche par à-coups. Dans ce cas,on met dans un l'emps le bouton tournant 6X dans la position médiane, ce qui ouvre le contact 19-21 et empêche l'éventuel maintien de AV. En tournant le bouton 6X dans la position "A-COUP" (à rappel automatique),on ferme 17-31, ce qui débloque le frein, et on ferme 19-23, ce qui entraine l'appel de AV par le circuit 1-3-5-7-15-17-19-23-25-4-2.

Le frein peut être resserré après cette opération en appuyant sur la pédale de frein; sinon son effet de déblocage sera neutralisé dès la mise

en route de tour.

H) PROTECTIONS

- Lorsque le carter tête de cheval est ouvert, le rupteur 3X (7-15) est ouvert et le tour ne peut démarrer. Si la broche était déja en train de tourner, le fait d'ouvrir ce carter, entraine l'arrêt du tour et le freinage immédiat puisque l'on coupe le circuit d'alimentation

Lorsque le protecteur de mandrin est relevé, le rupteur 1X (15-17) s'ouvre et le tour ne peut être mis en route. De même si le tour marche et que l'opérateur relève le protecteur, la broche s'arrête et est freinée immédiatement comme dans le cas précédent.

Dans certains cas, on peut avoir besoin de travailler avec le protecteur relevé?; il a donc été prévu un commutateur à clé 2X qui en se fermant

(15-17) court-circuite le microrupteur 1% placé en parallèle.

- Le relai thermique TH1 du moteur principal M1 coupe l'ensem.

- Les transformateurs sont protégés par des fusibles.

I) TOURS AVEC COPIEURS :

Lorsque un copieur hydraulique équipe le tour, le moteur M2 du groupe hydraulique est mis en route grâce au contacteur PH qui s'enclenche par appui sur le poussoir 9X (65-67) placé sur la poupée. La rotation de ce moteur est arrêtée par appui sur 8X (67-69). Un relai thermique TH2 protège le moteur et coupe le circuit du groupe (5-65).

VARIANTE : MOTEUR-FREIN LEROY-SOMMER (au lieu de CEM)

Dans ce cas, la bobine de frein n'est plus alimentée en triphasé, mais en courant continu 24 volts. Il faut donc rajouter un transformateur T3, un redresseur S et 2 condensateurs. Le principe reste le même: lorsque F est appelé, 51-53 se ferme, FM est sous tension et lr frein est débloqué.

Explications du shéma électrique Tours LM 350- LM 450- LM 500 Protecteur de mandrin et moteur-frein Tours LM 380 et LM 380 C

2°) MaCHINE TYPE "A" : ALIMENTATION EN TRI 220 Volts
DEMARRAGE DIRECT DU MOTEUR

Le shéma est exactement le même. Les moteurs sont couplés en triangle de même que la bobine du frein CEM.

Les transformateurs à entrée bi-tension sont couplés sur 220 volts. Les relais thermiques sont plus puissants et le discontacteur AV-AR est plus important.

Si, à l'occasion d'un changement de tension, il fallait repasser en alimentation TRI 380 V. (version de base), il suffirait de changer les couplages des moteurs, des transformateurs, de la bobine de frein et de changer les relais thermiques.

3°) MACHINE TYPE "B" : ALIMENTATION EN TRI 380 Volts
DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE

Le moteur M1 , bobiné en 220/380 V. est

remplaçé par un moteur à bobinage 380/660 volts.

Lors de l'appui sur le poussoir MAV (ou MAR) le moteur tourne en étant couplé en étoile (sur 660 v.) car le contacteur de est appelé par le circuit 1-3-5-7-15-17-39-41-43-4-2. grâce au contact 17-39 de AV ou AR

le circuit 1-3-5-7-15-17-39-41-43-4-2. grâce au contact 17-39 de AV ou AR. Lors de la fermeture de AV ou AR (17-39), le temporisateur R (39-4) s'appelle. Au bout de quelques secondes (lorsque le moteur est lançé), le contact temporisé 39-41 s'ouvre (ce qui entraine la retombée de 🔏), et 39-45 se ferme (ce qui entraine l'appel du contacteur).

Le moteur tourne alors à son régime normal en couplage triangle (sur 380 volts).

Tout le reste du circuit est identique à la version de base

4°) MACHINE TYPE "C" : ALIMENTATION EN TRI 220 Volts DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE

Tous les moteurs sont branchés en TRI 380V. comme pour la machine de type "B". Les transformateurs monophasés sont

.../...

Explications du shéma électrique Tours LM 350- LM 450- LM 500 Moteur-frein et protecteur de mandrin

.../...

Tours LM 380 et LM 380 C

branchés en 220 Volts.

Un autotransformateur triphasé 220-380 volts TT est placé juste derrière le sectionneur dans le circuit de puissance et avant tous les moteurs qui sont branchés en 380 volts.

Lors de la fermeture du sectionneur, le contacteur tripolaire TR est appelé, sa bobine étant mise sous tension par le circuit 1-1A-4-2. Le transformateur TT est alors en fonctionnement .

Si à l'occasion d'un changement de tension, il fallait passer en alimentation TRI 380 volts, il faudrait uniquement

- enlever l'autotransformateur TT

VOTE THE TABLE

- changer le couplage des transformateurs monophasés T1-T2 (et éventuellement T3).

On pourrait également dans un souci d'économie d'énergie débrancher un des fils d'alimentation de la bobine TR (1A ou 4) afin que le contacteur TR ne s'appelle pas inutilement.

the company of the second that the second that he was a second to the se

On retomberait alors dans le cas de la machine type "B".

TOURS LM 350 C. - LM 350 CF - LM 450 - LM 500 NOMENCLATURE LM 380 C. LM 380 CF

(AVEC MOTEUR-FREIN ET PROTECTEUR DE MANDRIN)

1°) VERSION DE BASE : ALIMENTATION EN TRI 380 VOLTS

Puissance : 60 VA

SEC	Sectionneur à fusibles TELEMECANIQUE type DK1 EB 14 avec poignée DK1 FB 005
AV-AR	Discontacteur-Inverseur du moteur de broche M1 TELEMECANIQUE - avec moteur 7,5 ch : type LC2-D169 F + 2 aux. LA1-D22 - avec moteur 10 ch : type LC2-D169 F + 2 aux. LA1-D22
TH1.	Relai thermique de protection du moteur M1 , TELEMECANIQUE - avec moteur 7,5 ch : type LR1D-12316 - avec moteur 10 ch : type LR1D-16321
ARR	Contacteur de commande du moteur de pompe d'arrosage TELEMECANIQUE type LC1D-093 F
тнз	Relai thermique de protection du moteur de pompe d'arrosage SIEMENS - TELEMECANIQUE type LR1D-09303
мз	Moteur de pompe d'arrosage SIEMENS type 2AB1232-0XA 0,065 KW - 220/380 V 2800 TPM
D	Contacteur auxiliaire de commande de déblocage du frein à l'arrêt. TELEMECANIQUE type LC1D-093F
СН	Compteur horaire CDA type TIDA 48
Т1	Transformateur monophasé pour circuit de commande Entrée : 220/380 V sortie : 110 V. Puissance 120 VA - marque: DERI
T2	Transformateur monophasé pour éclairage Entrée : 220/380 V sortie : 24 V.

. . . / . . .

NOMENCLATURE LM 350 , LM 450 ,LM 500

Avec moteur-frein et protecteur de mandrin

LM 380 C et LM 380 CF

LT				olts (lumière blanc : ampoule DL1 CE 130	he)
1X	Microrupteur o repos avec pro TELEMECANIQUE	tecteur en p		(contact fermé au	
2X				age de 1X (pour trav 2 BG 21	
3X		our à chariot		verture du carter tê er uniquement)	te
4X	Microrupteur o		ence (com	nandé par pédale de f	rein)
5X	Bouton-poussoi TELEMECANIQUE			ein à l'arrêt ce ZB2-BA5 (jaune)	
6X	Commutateur de TELEMECANIQUE			ZB2-BE 101	
7X	Commutateur d' TELEMECANIQUE			La pompe d'arrosage	
MAV	Bouton-pousson TELEMECANIQUE			otation de broche (vert)	
MAR	Bouton-pousson TEKEMECANIQUE			rotation de broche (noir)	
10X	Bouton "Coup of TELEMECANIQUE				
FU1	Porte-fusible	TELEMECANIQU	E DF5-AB1		
FU2		Cart Mile - 189	"	100 100700-2	
FU3	antengas atra	PALE VINCERS	0 000	Ebe"L Made of	
FU4		. "	D. P. C.	" "	
FU7		agazan-arson a 27 ag W	0	C. Carlotte	
FU8				T. Marie Co.	
BS1	Barrette coup	e-circuit "LE	GRAND"		
BS2		,			

'Avec moteur-frein et protecteur de mandrin.

LM 380 C et LM 380 CF

- Equipement spécifique au moteur C.E.M.

M1 Moteur-frein CEM 220/380 V. - 1450 TFM - 50 HZ
Puissance: 5,5 KW (7,5 ch) - ou: 7,5 KW (10 ch)
Type MEUAG- 132-S04, à pattes, avec frein GH PC 70 (220/380 v.)
Couple de freinage: 7,00 MDAN

F Contacteur tripolaire de commande de la bobine triphasée de frein - TELEMZCANIQUE: LC1-D093 F (avec 1 auxiliaire LA1D11)

- Equipement spécifique au moteur LEROY

M1 Moteur-frein LEROY-SOMMER 220/380 V.- 1450 TPM - 50 HZ Puissance: 5,5 KW (7,5 ch) ... type: N 132 S1 ou: 7,5 KW (10 ch) ... type: N 132 M1 Avec frein type FCO (5 mkg) à alimentation séparée.

Transformateur triphasé pour commande du redresseur Entrée: 220/380 V. - sortie: 29 V. - 60 VA- DERI

S Redresseur SEMIKRON SKBA-B 1500/445-4A

C1 Condensateur 0,047 F - 400 V.

C2 Condensateur 0,47 F - 630 V.

FU5

F Contacteur de commande de la bobine de frein TELEMECANIQUE LC1D 093 F

Porte-fusible TELEMECANIQUE DF5 AB 1 + Fusible

BS3 Barrette coupe-circuit " LEGRAND"

APPAREILLAGE SUPPLEMENTAIRE AVEC COPIEUR HYDRAULIQUE :

M2 Moteur de pompe hydraulique FIMET type M90-S4 1,1 KW- 1420 TPM
PH Contacteur de commande du moteur M2
TELEMECANIQUE LC1D-093F

8X Bouton-poussoir d'arrêt de M2 - TELELECANIQUE XB2 BA42 (rouge)

9X Bouton-poussoir de marche de M2- TELEMECANIQUE XB2-BA31 (vert)

TH2 Relai thermique de protection de M2 -TELEMECANIQUE LR1-D09308.

.../...

NOMENCLATURE LM 350, LM 450, LM 500

Avec moteur-frein, et protecteur de mandrin .

LM 380 C et LM 380 CF

2°) MACHINE TYPE "A" - ALIMENTATION EN TRI 220 V.

<u>à l'exception</u> des appareils suivants qui changent de type :

TH1 Relai thermique du moteur de broche, TELEMECANIQUE

- avec moteur 7,5 ch : TYPE LR1D-25322 - avec moteur 10 ch : type LR1D-40353

TH2 Relai thermique du moteur du groupe hydraulique

TELEMECANIQUE LR1D-09310

TH3 Relai thermique du moteur d'arrosage

TELEMECANIQUE LR1D-09304

AV-AR Discontacteur-inverseur de commande du moteur M1

TELEMECANIQUE : LC2D-259F (7,5 ch) + 2 auxiliaires LA1-D22

LC2D-403F (10 ch) + 1 auxiliaire LA1-D11

3°) MACHINE TYPE "B" - ALIMENTATION TRI 380 V DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE

identique à la machine de base

à l'exception de M1 qui change et de λ Δ et R

qui viennent en plus

M1 Comme machine de base (CEM ou LEROY-SOMMER)
Avec bobinage 380 V / 660 V. au lieu de 220/380

Discontacteur- Inverseur TELEMECANIQUE pour le couplage Etoile-triangle- LC2D-169F (pour moteur 7,5 ch et 10 ch)

Contacteur auxiliaire TELEMECANIQUE CA2DN122 avec bloc temporisé LA2D22.

.../...

NOMENCLATURE LM 350- LM 450- LM 500

Avec moteur-frein, et protecteur de mandrin

LM 380 C et LM 380 CF

4°) MACHINE TYPE "C" - ALIMENTATION TRI 220 Volts DEMARRAGE ETOILE-TRIANGLE

Identique à la machine de base

à l'exception de M1 qui change et de ∠△, R,
TR, et TT qui viennent en plus

M1 .	Comme machine de base (CEM ou LEROY-SOMMER) Avec bobinage 380/660 V. au lieu de 220/380 V.
70	Discontacteur-Inverseur pour le couplage étoile-triangle TELEMECANIQUE type LC2-169 F (pour 7,5 ch et 10 ch)
R	Contacteur auxiliaire TELEMECANIQUE CA2-DN-122 F , avec bloc temporisé LA2-D22
TR	Contacteur tripolaire triphasé TELEMECANIQUE pour commande de l'auto-transformateur TT - type LC1-D403 F
TT	Autotransformateur triphasé DERI Entrée 220 volts - sortie 380 volts Puissance ; 10 KVA

LISTE DES DEPANNEURS EN FILANCE

as the court of the life of the same

- Ets. LEFEBVRE-ot-MARTIN 161 Route de LYON - BP 215 03001 MOULINS-Cedex tol. (70) 44.03.57 (M. Auclair et M. blandin) Eto. P.L. MARTIN 42 Rue Saint-Haur 75011 PARIS tel. (1) 355.39.88 (N. Pecatte et M. Bannerot - S.E.H.O. * La Valencière * 42580 L'ETRAT 80 L'ETRAT tel. (77) 74.00.80 (M. Crocombette) - PROFINETAL 12 Rue Marcellin Berthelot 19107 BRIVE-Cedex tel. (55) 74.90.35 (N. Profit) - ETS. G. BOUTILLON 8 Rue Marcel Sembat R.P. 21012 DIJQN-Cedex tel. (80) 41.14.45 (M. Boutillon et H. Hontaron) - S.N.D.M.O. 10 Bd. Henri Arnault tel. (41) 87.42.70 49000 ANGERS (M. Papin) - M. MITTENHOFF Poisy-Ronsy 74330 LA BALME DE SILLINGY tel. (50) 46.21.06

3.1.

7) CHAF. VII : CONTROLE DE LA MACHINE

Sui ant la norme NFE 60.101 ci-après

Annexe Z (1/4 - 2/4- 3/4- 4/4)

33 6

	CAHIER DE R	ECEPTION	CLASSE DE L	A MACHINE : TC	5 L	1/4
11/450	TOUR A CHARIOTER I	IVEC BUTEES		ISTERE DE L'ED		
LEFE	ETRUCTEUR : ET EBURE et MARTIN B. MOULINS de mise en route :	ABLISSEMENT :	N° MARCHE (RÉF. COMMO N° DO FABR	CLAIL: LM 3	1 251	
1				T	(800)	-
Nn	SCHEMA	OBJET		LCART TOLLIG	CARL U	Ny Fran
C 61	*) **) *** *** *** *** *** *** ** ** **	A - BANC VERIFICATION DU MIVELE DES GLISSIERES A) VERIFICATION LONG RECTITUDE DES GLE DANS UN PLAN VER	GITUDIHALE : ISSIERES	TOTAL TOP 11 IP & LOPE 0,02 (CONVEXE FOLIE:0,007 SOR TOOTE 1 HIGHER 19 SORT DE	0,01	
	4年	B) VERIFICATION TRAN LLS GLISSIERES DO DANS UN MEME PLAN	DIVENT ETHE	VARIATION DE NIVI UJ : 0,-14/14000	0,015	
G1		DEPLACEMENT DU CHARIOT PLAN HORIZONTAL DU, EVI DANS UN PLAN DEFINI PA DES POINTES ET LA POIN	CTITUDE DU T DANS UN ENTUELLEMENT, AR LA LIGNE	500 ← EP ET 1P ← 1000 0,015	01015	
33	to to the constante	VERIFICATION DU PARAL DEPLACEMENT DE LA CON A CELUI DU CHARIOT : A) DANS LE PLAN HOR B) DANS LE PLAN VER	TRE-POUPEE	TOLLKANCE LOCALE :0,01 SUR TOUTE LOTIGUEUR MESUREE DE 500.	0,01	
64		C - BROCHE DE P A) MESURAGE DU DEPL PERIODIQUE B) MESURAGE DU VOIL D'APPUI DU PLATE	ACEMENT AXIAL	A1 J. DI B1 J. J. DIS Y FOODERS LE DESTACHMENT AXIG PERIO-	0,003	

⁽⁺⁾ F : Pourses constante sur la brouhe de poapée pour éliminer le jeu axial.

[.] LP : DISTANCE ENTRE-PUBLIES.

3 81 254

		1 16 30	1 381 2	2000	
No	SETTLE MA	nun 1	LUART TOFFRE	CARL CONTROL	
G 5		MESURAGE DU FAUX ROND DE ROTATION DE LA PORTLE DE CLUTRAGE SUR EL NEZ DE «KOGUL.	4, 41	0,005	
G 6	D	MESURAGE DU FAUX ROND DE ROTATION DE L'AXE DU LOGEMENT DE LA POINTE VIVE A) A LA SORTIE DU LOGEMENT B) A UNE DISTANCE DE LA SORTIF EGALE à D'OU AU MAXIMUM EGALE A 300. 7	60 1,01 10 0,02 Point offi LOTE HOR MI ORT DE 300.	0,003	
07	(A)	VERTFICATION DU PARALLELISME DE L'AXE DE LA BROCHE AU JEPLA- CEMENT LONGITUDINAL DU CHARTOT SUR UNE LONGUEUR EGALE A D. OU AU MAXIMUM EGALE A 300. 2 A) DANS LE PLAN HORIZONTAL B) DANS LE PLAN VERTICAL	AJU. 015/300 VIES L'AVANI RJ J. 02/300 VIRS LE HAUT	0,01	
G 8		MESURAGE DU FAUX ROND DE KOTATION DE LA POINTE VIVE SEULE.	9, 315	0,01	
G9		D - CONTRE-POUPEE VERIFICATION DU PARALLELISME DE L'AXE DE L'EXTERIEUR DU FOUR- REAU AU DEPLACEMENT DU CHARIOT A) DANS LE PLAN HORIZONTAL B) DANS LE PLAN VERTICAL	A) 0,71 100 VERG L'AVANT B)0,015/100 VERS LE HAUT	0,003	
610	100 mar 100	VERIFICATION DU PARALLELISME DE L'AXE DU LOGEMENT DE LA CONTRE-POINTE AU DEPLACEMENT DU CHARIOI SUR UNE LONGUEUR EGALE A D. OU AU MAXIMUM EGALE A 300. A) DANS LE PLAN HORIZONTAL B) DANS LE PLAN VERTICAL	A30, 115, 200 97 % 1 AVAN1 B1 ,027200 V) 5 11 BAUT	0,005	
.111	In- 1341	E - CONTRE-POINTE HESURAGE DE LA DIFFERENCE DE HAUTEUR ENTRE LA POINTE VITE ET LA CONTRE-POINTE.	n.04 FORTH - POINT PERS	0,04	
612		F - CHARLOT PORTE-OUTIL VERIFICATION DU PARALLELISME A L'AXE DE LA BROCHE DU DEPLACIMENT LONGITUDINAL DU CHARLOT PORTE- OUTIL	HOSE THE LOUGH ON MI SOPEL DE SON.	0,02	
213		G - CHARIOT TRANSVERSAL VERIFICATION DE LA PERPENDI- - CULARITE A L'AXE DE LA BROCHE DU DEPLACEMENT DE LA COULISSE TRANSVERSALE	0,02/300 Sens in 111/481	0,01	

⁽⁺⁾ F : Poussée constante sur la truche de poupée pour éliminer le jeu amiel. De ! Diamètre maximal admissible au-dessus du banc.

	TOUR A CHARIOTER	7110 901110	TC 5	381 8	151 3/
No	SCHEMA	NATURE	VERIFICATION PREVUE	Da≤	800 ECART CONTRO
P1		Usinage de pièces cylindriques mon- tées sur plateaux: (le cylindre peut être fixé dans le cône intérieur de la broche) D > D. 8 L = 0,5 Da L. max = 500	a) circu- larité b) Cylin- dricité: toute coné- cité éven- tuelle doit être telle que le grand dia- mètre soit du côté de la pointe vive	a) 0,01 b) 0,02 pour I = 300	0,01
P2		Usinage de pièces cylindriques montées sur plateau : D> 0,5 Da L = Da 8	Planéité de la face. Ecart de planéité seulement admis dans le sens concave	0.02 pour 300 mm de diesette.	0,01

Da = diamètre maximal admissible au-dessus du banc. Nota : les pièces sont en acier ou en fonte.

	TOUR A CHARIOTE	R AVEG BUTEES		TC 5b		381 2	SICATION 4/4
No	SCHEMA	NATURE	\$100 mm 1	FICATION REVUE	ECAR		ECART CONTROLE
	SCHEMA DE LA PIECE A OBTENIR LI GABARIT : à définir et à réaliser par le fournis-	USINAGE D'UNE PIECE A L'AIDE DU COPIEUR AMOVIBLE					N° du gabarit: d1 = d2 = d3 = 11 = 12 =
C4	Seur * Cotes du gabarit : dl = d (à titre indicatif 30 mm par exemple) en fonction du diamètre ma- ximum admissible sur le porte-gabarit.	a) Effectuer le réglage du paral- lélisme de l'axe des pointes du tour et du dépla- cement longitudi- nal du trainard.	de l poin dépl	arallélisme 'axe des tes et du acement du nard.	a) 1	0,01/500	a) usine =0,01/500 etablit =
	d2 = d + 10 + 0,01 $d3 = d + 20 + 0,01$ $11 = 80 + 0,01$ $12 = 80 + 0,01$	 b) Dégauchir le gabarit par rap- port au déplace- ment du trainard. 		égauchissa- u gabarit.	ь) (0,01/700	b) usine =0,01/700 etabl =
)	Nota: Après avoir réali- sé ses gabarits le four- nisseur devra les faire parvenir à l'U.G.A.P. afin de les faire contrô- ler. Ainsi chacun des gabarits sera numéroté et accompagné de son propre procès-verbal de contrôle.	c) Usiner une pièce en montage mixte (mandrin et	difficote:	- D1 - D1	D2 - d2 - d3 - d3 -	- D1 -	c) D2-D1= - Chine = 0,01 - Ebbly - D3-D1= - L1 = Usine - 0,01 - Setabl - L2 = Ebbl - L2 = Ebbl -
		Précision des instruments de contrôle à utili- ser : 0,002 mm.					Lina


^{*} Joindre lors de la réponse à l'appel d'offres un plan du gabarit proposé avec centre, repos de touche... etc... et un méplat pour le marquage 20 x 20 mm environ.

. La pièce est en acier XC 48.

Conformité	aux	tolérances	constatée	après	mise	en	service
------------	-----	------------	-----------	-------	------	----	---------

L'installateur

Le Chef d'Etablissement



LMC 380 Lathe


Lifting diagram


DESS IN Nº 3


SCHEMA DE LEVAGE TOUR LM

380 C


LEFEBVRE & MARTIN 03000 MOULINS







DESSIN Nº4



NOTA

- _Avant un graissage ou un renouvellement dhuile, nettoyer les graisseurs et les abords des orifices de remplissage
- Les indications de graissages sont pour une durée de travail normale, en cas d'utilisation différente (équipe double...), modifier proportionnelement

